

## 3119 P-バッグ(柄入り)



入数/(12×20B)240入  
 本体サイズ 縦380×横410×マチ110mm  
 アソート 緑・黄・紫・紺  
 カートンサイズ 縦78×横45×高41.5cm  
 重量 15kg



## 3419 フリーバッグ(ビッグタイプ)



入数/(12×20B)240入  
 本体サイズ 縦330×横350×マチ250mm  
 アソート 茶色・ピンク・黄緑  
 カートンサイズ 縦70×横38×高43cm  
 重量 14.5kg



## 3495 ブリックカフェバッグ



入数/(12×20B)240入  
 本体サイズ 縦380×横410×マチ110mm  
 アソート ベージュ・黒・赤・紺  
 カートンサイズ 縦81×横45×高43cm  
 重量 16kg



## 3496 スーパースマイルバッグ



入数/(12×20B)240入  
 本体サイズ 縦420×横430×マチ100mm  
 アソート 黒・カーキ・ネイビー  
 カートンサイズ 縦87×横48×高35cm  
 重量 16kg



## 3497 グッドデイバッグ



入数/(12×20B)240入  
 本体サイズ 縦330×横350×マチ250mm  
 アソート 黒・カーキ・ネイビー・エンジ  
 カートンサイズ 縦70×横39×高43cm  
 重量 14.5kg



## 3498 A4バッグ スリム



入数/(12×20B)240入  
 本体サイズ 縦320×横270×厚3mm  
 アソート 紺・グレー・黒  
 カートンサイズ 縦60×横37×高43cm  
 重量 10kg



## 3499 レッスンバッグ スリム



入数/(12×20B)240入  
 本体サイズ 縦300×横400×厚3mm  
 アソート 紺・グレー・黒  
 カートンサイズ 縦67×横44×高43cm  
 重量 12kg



## 3500 フラップ付きトートバッグ



入数/(12×20B)240入  
 本体サイズ 縦235×横270×マチ125mm  
 アソート 黒・ベージュ・ネイビー  
 カートンサイズ 縦55×横46×高53cm  
 重量 10.5kg



## 3047 トップシェーバー(5P)



入数/(12×24B)288入  
 本体サイズ 縦100×横40×厚20mm  
 パッケージサイズ 縦180×横100×厚20mm  
 カートンサイズ 縦59.5×横34.5×高40cm  
 重量 13kg



## 3055 ウォーターダンベル (2色)



入数/(12×10B)120入  
 本体サイズ 直径95×幅245mm  
 アソート 緑・ピンク  
 約1kg  
 カートンサイズ 縦48.5×横58×高94cm  
 重量 11.7kg

