

キッズブロック テレビ



難易度
★☆☆
かんたん

対象年齢
15歳以上

最初にブロックの数が合っているか数えてから組み立ててね!

| | | | | | | | |
|----|----|-------|-------|------------------------|----|----|----|
| | | | | | | | |
| x4 | x2 | x4 | x5 | x7 | x3 | x1 | x1 |
| | | | | | | | |
| x4 | x3 | x14 | x1 | x1 | x4 | x5 | |
| | | | | ブロック外し用 リムーバー x1 | | | |
| x4 | x1 | シールx1 | シールx1 | | | | |

※ピースの色やサイズ、また仕様の内容は図と異なる場合があります。
※予備用に少し多めに入っているパーツもあります。

1

2

3

4

5

6

1が完成したらシールを貼ってください。
OR
好きな方のシールを貼ってね!

4

5

3

4

5

6

完成

崩れやすいので
やさしく付けてください。