


キッズブロック サクソフォン



難易度
☆☆☆
かんたん

対象年齢
15歳以上


最初にブロックの数が合っているか数えてから組み立ててね!

x1	x3	x1	x3	x2	x10	x2
x5	x2	x1	x8	x2	x1	
x3	x2	x2	x1			x1


x1
ブロック外し用
リムーバー

※ピースの色やサイズ、また仕様の内容は図と異なる場合があります。
※予備用に少し多めに入っているパーツもあります。


1




2




3



4



5



サクスを[5]のスタンドに
立てかけてね!



完成